Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П

8 ОВ 7 ОВ 6 ОВ 5 ОВ 4 ОВ 3 2 ОВ 1 ОЛ+ ОВ +12В ЖСЛ ВН

Вхід мережі живлення 220В, 50Гц
Трансформатор 220В/16В
L PE N

Модуль релейний МРЛ 2.1
Реле1: 1 1р 13
Реле2: 2 2р 23
+12В*

ШС №1 (1)
ШС №2 (2)
ШС №3 (3)
ШС №4 (4)
ШС №5 (5)

Модуль живлення МЖ-2
Вхід: Л1+ Л1- Л2- Л2+
Вихід: Л1+ Л1- Л2- Л2+
Іскробезпечні лінії

Модуль гідозахисту МГР-1
ШС1 ШС1 ШС1

Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2
Вхід: Л1+ Л1- Л2- Л2+
Вихід: Л1+ Л1- Л2- Л2+
Іскробезпечні лінії

МБІ №1

УК2Л1 (+Л1 -Л1)
СЛ-4Т: 1/1 R1
СЛ-4Т: 1/2 R1
СЛ-4Т: 1/3 R1
СЛР: 1/4 R2 Rок

УК2Л1 (+Л2 -Л2)
СЛР: 2/1 R2
СЛ-4Т: 2/2 R1
СЛ-4Т: 2/3 R1
СЛ-4Т: 2/4 R1 Rок
СЛ-4Т: 2/5

УК2Л1 (+Л3 -Л3)
СЛР Ех: 3/1 R2
СЛ1103-2А2Ех: 3/2
СЛ1103-2А2Ех: 3/3 Rок ≠VD1

УК2Л1 (+Л4 -Л4)
СЛР Ех: 4/1 R2
СЛ1103-2А2Ех: 4/2
СЛ1103-2А2Ех: 4/3 Rок ≠VD1

УК2Л1 (+Л5 -Л5)
СЛР Ех: 5/1 R2
СЛР Ех: 5/2 R2 Rок

PE
ГЗШ (див. розділ 01/08-ЕТР)

Блок реле БР1
KL1: 5 7 1 3 9 11 6 8 2 4 10 12 13 14
KL2: 5 7 1 3 9 11 6 8 2 4 10 12 13 14
(+) (-)
+12В* -12В

НЦМ
ОСЗ "Дружність"
X1: 1 +СВ R1,L1...R4, L4 Індикація; 2 +СВ1; 3 -СВ; 4 +СИР ZQ1 Тривога; 5 -СИР
+12В* -12В

КР1 Коробка У409
+12В* -12В
+12В -12В

БЖ1
IPS 1215C-00
Ланцюг: PE N L
+12В -12В
Ланцюг: +12В -12В

(N)НХН FE 180/E30 3х1,5
(N)НХН FE 180/E30 3х1,5
див.ел.техн. розділ

(1***) До моноблоку ВЕЛЛТЕ3ш-120-100 системи оповіщення людей про пожежу (хххххх-С01)
(6***) До коробки КР2 системи оповіщення людей про пожежу (див.розділ хххххх-С01)
JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8
JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8
JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8
(5***) До коробки КР2 системи оповіщення людей про пожежу (див.розділ 01/08-С01)
JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8

(6) (7) (8) (9)