

Типовая схема подключения ДГУ с АВР

А2




Рис.1 Схема электрических соединений АД-30Т400 и АВР: А1- ввод промышленной сети; А2 – АВР; А3 – автоматическое зарядное устройство АКБ; ША – 2 шкаф аккумуляторный